

TRANSFERFOLIE POLI-TACK 854

Folie: transparente PET-Folie, 120µm

Anwendungsbereich: Zum Übertragen von Poli-Tape Digiflexfolien

Die bedruckte Folie muss vor dem Transfer ausreichend trocknen!

So wird´s gemacht:

1. Schutzfolie entfernen
2. Kleben Sie die Transferfolie auf das entgitterte Motiv
3. Mit Transferpresse nach dem jeweiligen Verarbeitungshinweis transferieren.
4. Transferfolie Poli-Tack 854 warm abziehen